

PGS assessment-light offshore drilling rigs

PGS 15

Nummer

maatregel

Inhoud

Oordeel

M7	Binnenopslag gasflessen tot 250 liter	Niet van toepassing, opslag vindt buiten plaats. In de werkplaats zijn alleen werkhoeveelheden aanwezig. Opslag CO2 gasflessen is niet van toepassing, dit is een actief blussysteem.
M22	Opslag van gasflessen tegen een gevelwand	Niet van toepassing, werkvoorraad area 42 in een bushok
M24	Brandwerendheid draagconstructie gelijk aan Wdbdo waarde compartiment	Niet van toepassing, opslag containers staan los zonder draagconstructie voor bovenliggende of onderliggende bouwconstructies
M25	Brandwerendheid bouwdelen voldoen aan NEN 6069	Niet van toepassing, IMO, MARPOL en ABS rules eisen zijn van toepassing voor de constructie van rigs
M26	Draagconstructie wand en dak opslagvoorzieningen voldoet aan brandklasse 2 of gelijkwaardig (10 mm A1 afdekking)	Niet van toepassing, IMO, MARPOL en ABS rules eisen zijn van toepassing voor de constructie van rigs
M37	Gasflessen met dezelfde gevaarseigenschappen worden gegroepeerd opgeslagen	Gasflessen worden per gevaarseigenschap opgeslagen. In werkplaatsen kunnen enkele gasflessen met verschillende gevaarseigenschappen naast elkaar worden gebruikt.
M90	Eisen voor brandwerendheid (Wdbdo) kunnen ook worden gehaald met afstand	Niet van toepassing, IMO, MARPOL en ABS rules eisen zijn van toepassing voor de constructie van rigs
M91 & M21	M91: Warmte aanstraling gasflessen buiten opslag.	Niet van toepassing
	M21: Wdbdo eisen tussen opslag en andere ruimte.	Niet van toepassing, opslag is kleiner dan 10000kg.

PGS 30

Nummer

maatregel

Inhoud

M72	Eisen aan ondergrond locatie Jet A-1 fuel tank	Vloer waarop de transport container is opgesteld is onbrandbaar, draagconstructie van de vloer ook.
M78	Elektrische installatie aflevertuistel voldoen aan NEN 1010, NEN3140 en NEN-EN-IEC 60079-14	Aflevertuistel voldoet aan Nogepa 100
M83	Aarding tankwagen tijdens vullen opslagtank	Niet van toepassing, het vullen van de Jet A-1 fuel tanks gebeurt op het vaste land en worden gevuld op het platform afgeleverd
M86	De motor van een voertuig wordt uingeschakeld tijdens tanken	Niet van toepassing, tankwagen operaties vinden op het vaste land plaats
M88	Reinigen opslagtank voldoet aan BRL K905	Niet van toepassing, het reinigen van de opslagtank gebeurt op het vaste land
	Na reparaties wordt een installatiecertificaat afgegeven (niet het vervangen van bijv. een peilstok of vulpistool).	Niet van toepassing, reparaties worden op het vaste land uitgevoerd bij eigenaar van de opslagtank.
M98	Interne afstandseisen tanks t/m 50 m3	Hieraan kan op een mobiel boorplatform niet worden voldaan.

Par 7.5.8

Deze paragraaf is niet van toepassing omdat de constructie, het onderhoud en het vullen van de offshore transporttank op het vaste land gebeurt. Aan alle veiligheidseisen wordt voldaan of zijn er vergelijkbare eisen van toepassing conform de Offshore Safety Directive.

Par 7.5.9

Indien een Jet A1 fuel tank wordt aangestraald kan deze direct en in zijn geheel in zee worden losgelaten, de opslaglocatie is op een jettison frame opgesteld. Deze paragraaf kan als niet van toepassing worden bestempeld.

Hoe wordt een helikopter getankt?

Helikopters kunnen op een offshore helidek worden getankt waarbij het vulpistool moet voldoen aan de Nogepa 100 Standaard.

Verplichtingen Jet A-1 opslag en afleveren (afleveren Jet A-1 voor reguliere vluchten niet van toepassing bij M7-ST en N04-05 boring)